

Applicatie instructies SolProtect®

Voor de eenvoudige applicatie van SolProtect® haal je bij de lokale specialist de **SolProtect® -Special spons**, of de **GRIPS** (spons met handvat). Daarnaast moet u een water- en luchtdicht bakje hebben.



Vul het bakje met ongeveer 2cm SolProtect® vloeibaar laminaat.

Plaats de droge spons in het vloeibaar laminaat totdat de spons genoeg vloeistof heeft opgenomen.

Veeg de spons af aan de rand van het bakje. Breng SolProtect® snel en gelijkmatig aan op de **droge** print.

Controleer of SolProtect® op het gehele oppervlak aangebracht is.

Na een droogtijd van 10-20 minuten kan het materiaal gesneden worden.

(Het gebruik van een waaier kan de droogtijd aanzienlijk verminderen.)



De spons kan bewaard blijven in het afgesloten bakje met een kleine hoeveelheid SolProtect®.